

Hochlastzeitfenster (HLZF) GJ 2019			bis																																																																																					
Stadtwerke Senftenberg GmbH			von																																																																																					
			00:15	00:00	00:30	00:15	07:45	07:30	08:00	07:45	08:15	08:00	08:30	08:15	08:45	08:30	09:00	08:45	09:15	09:00	09:30	09:15	09:45	09:30	10:00	09:45	10:15	10:00	10:30	10:15	10:45	10:30	11:00	10:45	11:15	11:00	11:30	11:15	11:45	11:30	12:00	11:45	12:15	12:00	12:30	12:15	12:45	12:30	13:00	12:45	13:15	13:00	13:30	13:15	13:45	13:30	14:00	13:45	14:15	14:00	17:45	17:30	18:00	17:45	18:15	18:00	18:30	18:15	18:45	18:30	19:00	18:45	19:15	19:00	19:30	19:15	19:45	19:30	20:00	19:45	20:15	20:00	20:30	20:15	23:45	23:30	00:00	23:45
MS	Frühling	09:00 - 11:45 Uhr	[Gantt chart showing MS Frühling periods: 09:00-11:45, 09:00-13:00, 08:30-13:15]																																																																																					
	Herbst	09:00 - 13:00 Uhr	[Gantt chart showing MS Herbst periods: 09:00-13:00, 08:30-13:15]																																																																																					
	Winter	08:30 - 13:15 Uhr	[Gantt chart showing MS Winter periods: 08:30-13:15]																																																																																					
MS/NS	Frühling	08:45 - 13:00 Uhr; 18:30 - 19:45 Uhr	[Gantt chart showing MS/NS Frühling periods: 08:45-13:00, 18:30-19:45]																																																																																					
	Winter	08:45 - 13:00 Uhr; 18:15 - 20:00 Uhr	[Gantt chart showing MS/NS Winter periods: 08:45-13:00, 18:15-20:00]																																																																																					
NS	Frühling	08:45 - 09:45 Uhr; 18:30 - 19:45 Uhr	[Gantt chart showing NS Frühling periods: 08:45-09:45, 18:30-19:45]																																																																																					
	Winter	08:45 - 13:00 Uhr; 18:15 - 20:00 Uhr	[Gantt chart showing NS Winter periods: 08:45-13:00, 18:15-20:00]																																																																																					
Hinweise: Definition HLZF nach dem Leitfaden der BNetzA:																																																																																								
Definition:																																																																																								
"Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeiten (Schwachlastzeitfenster), da der Eintritt der zeitgleichen Jahreshöchstlast an diesen Tagen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu erwarten ist."																																																																																								
Beispiel:																																																																																								
16:30 - 18:00 Uhr bedeutet von 16:30:00 Uhr bis 17:59:59 Uhr																																																																																								
Umsetzung Brückentage:			Jahreszeiten und deren Zeiträume nach dem Leitfaden der BNetzA:																																																																																					
31.05.2019	wg. Christi Himmelfahrt		Frühling												01.03. - 31.05.																																																																									
04.10.2019	wg. Tag der dt. Einheit		Sommer												01.06. - 31.08.																																																																									
01.11.2019	wg. Reformationstag		Herbst												01.09. - 30.11.																																																																									
23.12.2019	wg. Weihnachtstagen		Winter												01.12. - 28.02./29.02.																																																																									
27.-31.12.2019	wg. Jahreswechsel																																																																																							